

- 1.** Tartsa nyugalmi (benyomott, zárt) állapotban a sziréna szabotázskapcsolóját mielőtt az elemet csatlakoztatja.
- 2.** Csatlakoztassa az elemet és 10 másodpercig még folyamatosan tartsa nyugalmi (benyomott, zárt) állapotban a sziréna szabotázs kapcsolót.
- 3.** Ha elengedi a szabotázskapcsolót (nyitott szabotázs kör), a 10 másodperces inicializálás után, a sziréna villogója jelzi, hogy az „aktiválás” megkezdődött.
Megjegyzés: A teljes aktiválási idő 30 percet is igénybe vehet!
- 4.** Ha az „aktiválás” befejeződött, a villogás megszűnik, és a sziréna csipogni kezd 3-szor röviden 5 másodpercenként.
- 5.** Csináljon szabotázst a szirénán és a DSC WT4911 a normál éledési ciklusba kerül, 6 rövid csipogás és villogás.
- 6.** Beléptetett hangjelző esetén, össze kell szerelni a hangjelzőt, és ellenőrizni kell a működést.