

FLO ROLLING CODE TÁVIRÁNYÍTÓK EGYSZERŰSÍTETT PROGRAMOZÁSA

1, vevőnél ellenőrizzük, hogy hány távirányító van a memóriájában, ezt úgy tudjuk meg, hogy 2x megnyomjuk a vevő Program gombját és ahányat villan a led annyi távirányító van a memóriában.

2, memória törlése, ezt a műveletet úgy tudjuk elvégezni, hogy a vevő programgombját nyomva tartjuk a (led világít majd elalszik majd 3x felvillan). A harmadszori felvillanás közben elengedjük a gombot majd a led egyszer felvillan és amikor felvillan a gombot ismét megnyomjuk. Amikor pedig elalszik, gyorsan elengedjük, ezt a led ötszöri gyors villogása nyugtázza, ami a memória ürességét jelzi.

3, A távirányító kódjának beprogramozása a vevőbe:

(a normál vevőhöz 63db távirányítót lehet programozni).

1x megnyomni a vevő gombját (a led világít) eközben megnyomni a távirányító gombját és nyomva tartani a led elalvásáig, várni 1 másodpercet majd a távirányító gombját újból 1x megnyomni ezt a led háromszori felvillanása nyugtázza, ez azt jelzi, hogy a programozás befejeződött.

További távirányítók programozásánál a műveletet megismételni.