PROVISION ISR®
Now you can see!

Cameras Bracket Accessories

Enjoy a large variety of installation methods for Provision-ISR cameras

Provision-ISR Cameras

DAI+Fixed

I1 I3 I4 DI-Fixed

I1 I3

FEI

DI-VF

I4 I5/I8 DI-VF DI-Fixed

I1 I3 DI-Fixed

I1

I4 DI-VF

I3 I4 I5/I8

DI-VF DI-Fixed

I4 DAI-Fixed

DAI-VF

DI-Fixed DAI+Fixed DMA

DAI-VF

I1 DI-Fixed

IP — PR-B10BJB+ + PR-B45BC (Must)

AHD / IP — PR-B45JB

IP — NEM ELÉRHETŐ — PR-B50JB

AHD / IP — NEM ELÉRHETŐ — PR-B55JB + NEM ELÉRHETŐ — PR-B55BC (Must)

AHD / IP — PR-B37JB

AHD / IP — PR-B47JB+

IP — PR-B10BJB

IP — PR-B10DJB

IP — PR-B10DWB

IP — NEM ELÉRHETŐ — PR-B05DWB

AHD — PR-B40DJB

AHD — PR-B42PJB — IP — I1

NEM ELÉRHETŐ — PR-B50PB

NEM ELÉRHETŐ — PR-B50ECB

Compatible with the following junction boxes

PR-B10LB+

PR-B10EX (Optional)

PR-B10SB+